

Brilgrill — для духовок и вытяжек

Пригоревший жир. Работает на холодную — прогревать не надо.

BN0203

Коротко

- 750 мл, концентрат
- Удаляет жирный и пригоревший нагар
- Для духовок, вытяжек, грилей, плит и вертелов
- Работает по стойкой грязи даже на холодную

Как применять

Духовка: прогреть до 90 °С и выключить, распылить внутри, закрыть дверцу на 10 минут. Протереть абразивной салфеткой, смыть влажной губкой и перед готовкой прогреть пустую духовку ещё 10 минут. Гриль: распылить, оставить на 10 минут, протереть абразивной салфеткой, смыть и перед использованием прогреть 10 минут. Фритюрница: выключить, убрать масло и остатки еды, распылить, оставить на 10 минут, протереть, смыть и вытереть насухо. На лёгкую грязь можно разводить водой.

Что стоит знать до покупки

- ОПАСНО. Вызывает тяжёлые ожоги кожи и повреждение глаз.
- Работать в защитных перчатках, очках и одежде. Не вдыхать аэрозоль и испарения.
- При попадании в глаза: осторожно промывать водой несколько минут, снять контактные линзы, если это легко сделать, продолжать промывание и немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу.
- При попадании на кожу: сразу снять загрязнённую одежду и промыть кожу водой.
- Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями — остатки не сливать в природу.
-

Без отдушки.

- Распылителя в комплекте нет — подойдёт триггер от любого старого средства.
- Содержит гидроксид калия и этаноламин.